OUTPUT
0 1 2 3 4 5
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
R2
R4
R1
R3
D2
D1
T2
T1
REL2
REL1
JEP V0.6 RELAIS
Servo
R5
GND
5V+
GND
3
2
1
- +
INPUT